

## Monteringsanvisning

# Delta®-NB- bøttefolie



### Retningslinjer for montering

- Rull folien ut av rullen på fundamentveggen. Plasser den nedre kanten i forhold til bunnkanten av fundamentet (ikke dekk mulig rørdrenering).
- Legg folien med profilene mot veggen.
- Når folien brukes på vannisolasjon, skal den festes mekanisk ca. 10 cm over isolasjonen eller det skal brukes selvklebende spriker: DELTA-ADHESIVE NAIL (det kreves en glatt overflate på isolasjon).
- Når den brukes på varmeisolasjon, skal den festes med skruer av snekketype, f.eks. DELTA-FIXING SCREW.
- Bruk festeavstand på 75 cm ved monteringsdybde på inn til 2 cm, fest tykkere ved en større dybde.
- Etter montering kutt folien til bunnplanet med en kniv eller saks.
- Bruk DELTA-MS PROFIL eller eventuelt en grusdekke for å etterbehandle den øvre kanten.
- Legg folien med overlapping med bredde på 20 cm, fest den mekanisk ved bruk av, f.eks. DELTA-ADHESIVE NAIL.
- Passasjer for rør og ledninger. Lag en V-kutt og sett et stykke folie på 30x30 cm inn i kuttet slik at røroverflate blir dekket.
- Brett folien på forhånd før den legges rundt hjørnene.
- Når folien brukes som avrettingslag for et underlag (i horisontalt plan), rett profilene mot underlaget. Legg folien langs og på tvers med overlapping med bredde på 20 cm.